Вызываем поле «Авторизация» и выбираем «Забыли пароль»

	Авторизац	ия	×	
10	admin	-		RA
	русский	~		
10	Войти	Закрыть		RA
	Автоматическая	Забыли паро	n 2	RA

Далее «Режим проверка» – «Динамический пароль»

	Ответить на вопрос
ompoct	Ответить на вопрос
anpor2	Пожалуйста выберите вопрос ~
1	
-	Выберите вопрос 🗸

Попадаем на страницу ниже. Данную страницу до получения «Динамического пароля»



<u>НЕ ЗАКРЫВАЕМ!!!!</u>

Отправляем данный «Серийный номер» на почту <u>support@altcam.ru</u> или в <u>JivoChat</u> на сайте <u>altcam.ru</u> (Выбрать строку обращения – «Сброс пароля»)

Получаем Динамический пароль, вставляем его в нижнее поле «Динамический пароль», нажимаем «Следующий» и попадаем в окно «Изменеие пароля». Тут вводим новый пароль.